

ZALECENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU PODŁÓG

I. PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

Podłogi DECO LINE wykonane są w całości z wysokiej klasy drewna o wysokich parametrach użytkowych i estetycznych. A dzięki zastosowaniu najnowszej technologii i użyciu certyfikowanych materiałów dają gwarancję niezawodności i naturalnego piękna drewna.

Pierwszym zabiegiem przed montażem podłogi powinno być sprawdzenie podłoża czy spełnia podstawowe warunki wytrzymałościowe:

- Podłoże, powinno być suche, równe, wolne od rys oraz spękań dostosowane według niżej zawartych informacji,
- wytrzymałość podłoża i wiązania klejowego powinna mieć ok. 20 Mpa na ściskanie i min. 2,0 - 3,0 N/mm² na ścinanie,
- równość posadzki, powinna mieć nie większe prześwity pod łąką 2 m niż 2-3 mm,
- prawidłowa wartość wilgotności posadzki dla jastrychu cementowego to maksimum 2% a dla jastrychu anhydrytowego 0,5% mierzone metoda CM. (przy ogrzewaniu podłogowym wilgotności posadzki dla jastrychu cementowego to 1,8% a dla jastrychu anhydrytowego 0,3%),
- odbiór stanu i wilgotności posadzki powinien być potwierdzony protokołem.

Kolejną pozycją do prawidłowego montażu jest przechowywanie paczek z podłogą w odpowiednich warunkach:

- temperatura atmosfery w pomieszczeniach, w których zamontowana jest podłoga powinna oscylować w granicach 18°C -24°C,
- wilgotność względna powietrza powinna wynosić 40-60%,
- paczki należy rozpakować bezpośrednio przed układaniem(wilgotność Drewna powinna wynosić około 7% ± 2%)
- elementy na których zostaną stwierdzone wady podczas układania, powinny zostać odłożone, przyklejone
- elementy z wadami nie podlegają reklamacji.

Układanie podłogi powinno być ostatnią czynnością budowlaną w pomieszczeniu, w którym montowana jest podłoga. W przypadku dodatkowych prac wykończeniowych, podłogę należy dokładnie oraz bardzo dobrze zabezpieczyć np. folią i tekturą falistą, falą do dołu.

II. MONTAŻ PODŁOGI

Na wstępie abyśmy cieszyli się piękną podłogą, zamontowaną w według prawidłowych standardom oraz odpowiednich warunkach zalecamy skorzystanie z usług firm, fachowców specjalizujących się w tej dziedzinie.

Głównym warunkiem przy układaniu podłogi są warunki panujące w danym pomieszczeniu podczas układania, temperatura atmosfery w pomieszczeniach, w których zamontowana zostanie podłoga powinna oscylować w granicach 18°C -24°C a wilgotność powietrza 40-60 %. Przy takich warunkach możemy przystąpić do dalszego procesu montażu Podłóg dostosowując się do poniższych uwag:

- Posadzkę, spełniającą wcześniejsze uwarunkowania należy dokładnie odkurzyć i zagruntować gruntem.
- należy użyć klejów przeznaczonych do podłóg spełniających odpowiednie wymagania, zaleca się użycie klejów poliuretanowych, syntetycznych, hybrydowych a przy nakładaniu użyć odpowiednich narzędzi np. szpachli zębatej oraz zachować ogólną estetykę pracy dla bezpieczeństwa własnego jak i poszanowania tak cennego materiału, jakim niewątpliwie jest naturalne drewno(np. deski zanieczyszczone klejem należy czyścić według wskazań producenta kleju),
- przy układaniu desek należy pamiętać, aby rozpocząć od narożnika ściany a pióro deski było skierowane do siebie oraz zapewnić szczeliny dylatacyjne, oddzielające obszary podłogi od ściany i elementów stałych konstrukcji budynku (np. przy zastosowaniu klinów odległościowych 10 – 15 mm),
- przy układaniu podłogi używać narzędzi przeznaczonych i przystosowanych do układania podłóg drewnianych (w szczególności zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić warstwy wierzchniej, jak i całej konstrukcji deski, która uniemożliwi wykorzystanie deski w dalszym procesie układania),
- po zakończonym procesie układania oraz zawiązaniu się kleju należy usunąć wszystkie kliny a szczelinę dylatacyjne przykryć odpowiednio dopasowaną listwą przypodłogową.
- Podłogę zamiatamy i odkurzamy zachowując odpowiednią ostrożność, powstałe zabrudzenia podczas układania usuwamy wilgotną ściereczką, do tego celu przeznaczoną,
- Gotową podłogę powinno się zabezpieczyć odpowiednimi środkami do podłóg lakierowanych oraz olejowanych a dalszą pielęgnację przeprowadzać według zaleceń producenta.

3. OGRZEWANIE PODŁOGOWE - Zalecenia

System ogrzewania podłogowego zapewnia użytkownikom komfort, a stopom przyjemnie ciepło. Drewniane podłogi Deco Line są przystosowane do ogrzewania podłogowego, a dzięki zastosowaniu najnowszej technologii i użyciu certyfikowanych materiałów dają gwarancję niezawodności i naturalnego piękna drewna.

Poniższe zalecenia sprawią, że podłoga będzie dobrze spełniała swoje zadanie, a klient będzie miał pewność zachowania cech produktu.

Ważne zalecenia producenta przy montażu podłogi na systemie ogrzewania podłogowego:

- Temperatura powierzchni podłogi nie może przekraczać +27°C. Należy zwrócić szczególną uwagę na podłoża przykryte wykładzinami i dywanami, ponieważ podnoszą one temperaturę powierzchni o około +2°C!
- Temperatura podłogi nie może podlegać regularnym i nagłym wahaniom temperatury o więcej niż 2°C.
- Ogrzewanie podłogowe musi być zainstalowane pod całą powierzchnią podłogi.
- Ogrzewanie podłogowe osusza zarówno powietrze jak i drewno, z którego wykonano podłogę. Dlatego ważne jest utrzymanie względnej wilgotności powietrza w pomieszczeniu na poziomie od 40% do 60% o każdej porze roku.
- Nie zalecamy montażu podłóg drewnianych Deco Line na ogrzewaniu podłogowym elektrycznym.
- Należy zapewnić szczeliny dylatacyjne, oddzielające obszary podłogi nie posiadające ogrzewania podłogowego od powierzchni z ogrzewaniem podłogowym oraz od elementów stałych konstrukcji budynku.
- Warstwa oddzielająca podłogę drewnianą od elementów grzewczych układu powinna wynosić minimum 30mm.

- Przed rozpoczęciem instalacji, podłoże musi być suszone przez min. 2 tygodnie.
- Należy zastosować wygrzewanie wylewki wg. instrukcji.
- Podczas procesu nagrzewania i studzenia należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń.
- Na 24 godziny przed instalacją podłogi należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe.
- Podłogę należy instalować zgodnie z instrukcją montażu.
- Nie zaleca się korkowych podkładów (mogą pojawić się problemy z przykrym zapachem bituminu).
- Nie należy włączać systemu ogrzewania podłogowego w ciągu pierwszych 24 godzin od montażu podłogi.
- Wilgotność względna powietrza musi być utrzymana w zakresie pomiędzy 40% i 60%. Zalecana temperatura pomieszczenia to 18 - 24°C.